

FLEXWOOD[®] Produktblad		Titel: Hjørnesamling Tekniske data		Afsnit: Bolte / Beslag
Gyldig fra: 15.02.2007	Erstatte: -	Udgave: 1	Udarb. / Godk.: BR	Side: 1 af 1

Hjørnesamling.

Anvendelse:

Til hjørnesamling af bjælker over søjle eller anden understøtning.

Montage:

Bjælker leveres færdigtildannet fra fabrik klar til oplægning.

Fra fabrik er udført udfræsning (not) for evt. indlimet bolt fra søjle eller for limankre eller lignede til f.eks. murværk.

Beslag lægges i undersænkning på overside af bjælker og møtrik monteres på evt. indlimet bolt fra søjle eller lign.

2 stk. franske skruer monteres i overside bjælke. 2 stk. lange sikringsskruer skrues ind fra hver sin side for sikring af tæt samling i den nederste del af bjælkerne.

Vederlagsplade over søjle/under bjælker afhængig af belastning anbefales.

Der medleveres løst fra fabrik:

- 1 stk. hjørnebeslag.
- 2 stk. franske skruer M12.
- 2 stk. sikringsskruer.

Tekniske data:

Korrosionsbeskyttelse af beslag = Varmforzinkning.

Franske skruer i kval. 4.6 – FZV.

Sikringsskruer i FZB.

Pris:

Vejledende pris kan findes på: www.flexwood.dk

Prisen er incl. beslag, udfræsning, skråsnit i ender, franske skruer, sikringsskruer og not i bjælkeender for evt. bolt fra søjle eller lign.

Excl. bolt til søjle og evt. vederlagsplade over søjle.

