

<b>FLEXWOOD<sup>®</sup></b> <b>Produktblad</b>		<b>Titel:</b> <b>Hjørnesamling</b> <b>Tekniske data</b>		<b>Afsnit:</b> <b>Bolte / Beslag</b> <b>Eksempel samling</b>
<b>Gyldig fra:</b> 29.08.2024	<b>Erstatter:</b> Udgave 1	<b>Udgave:</b> 2	<b>Udarb. / Godk.:</b> BR	<b>Side:</b> 1 af 1

## Hjørnesamling – eksempel samling

### Anvendelse:

Til hjørnesamling af bjælker over søjle eller anden understøtning.

### Montage:

Bjælker leveres færdigtildannet fra fabrik klar til oplægning.

Fra fabrik er udført udfræsning (not) for evt. indlimet bolt fra søjle eller for limankre eller lignede til f.eks. murværk.

Beslag lægges i undersænkning på overside af bjælker og møtrik monteres på evt. indlimet bolt fra søjle eller lign.

2 stk. franske skruer monteres i overside bjælke.

2 stk. lange sikringsskruer skrues ind fra hver sin side for sikring af tæt samling i den nederste del af bjælkerne.

Vederlagsplade over søjle/under bjælker afhængig af belastning anbefales.

Der medleveres løst fra fabrik:

1 stk. hjørnebeslag.

2 stk. franske skruer M12.

2 stk. sikringsskruer.

### Tekniske data:

Korrosionsbeskyttelse af beslag = Varmforzinkning.

Franske skruer i kval. 4.6 – FZV.

Sikringsskruer i FZB.

### Pris:

Pris kan oplyses af Flexwood's forhandler.

Sættet består af beslag, udfræsning, skråsnit i ender, franske skruer, sikringsskruer og not i bjælkeender for evt. bolt fra søjle eller lign.

Excl. bolt til søjle og evt. vederlagsplade over søjle.

