

FLEXWOOD[®] Produktblad		Titel: Fodbeslag "Frede" Tekniske data		Afsnit: Bolte / Beslag Eksempel samling
Gyldig fra: 29.08.2024	Erstatter: Udgave 1	Udgave: 2	Udarb. / Godk.: BR	Side: 1 af 1

Fodbeslag "Frede" – eksempel samling.

Anvendelse:

Til understøtning af limtræsøjler, hvor belægning eller andet gør det nødvendigt, at hæve søjlen over fundament.

Det anbefales, at holde søjlen fri fra belægning, for at sikre mod evt. vandsprøjt.

Til fastgørelse med limankre ovenpå beton.

Montage:

Fodbeslag er påsat søjle fra fabrik, men underdel kan afmonteres – det anbefales dog altid, at søjle/ fodbeslag opsættes samlet for korrekt position med hensyn til placering og lodret i vinkel.

Bemærk kontra møtrik skal afmonteres såfremt justeringshøjde ønskes < 150 mm.

Bundplade har mål 180x100 mm og er med 4 stk. huller til M12 limankre.

Limankre til fastgørelse i fundament medfølger ikke.

Tekniske data:

"Frede" fodbeslag kan justeres i højden 130-200 mm fra underkant søjle til bund beslag.

Bemærk tekst under montage såfremt højde ønskes under 150 mm.

Søjle drejes ved højdejustering og må ikke belastes før endelig højde er opnået.

Korrosionsbeskyttelse = Varmforzinkning.

Styrke (regningsmæssig):

Tryk (lodret nedadrettet) = ca. 62 KN.

Træk (lodret opadrettet) = ca. 15 KN.

Fodbeslag er ikke momentstift og evt. vindafstivning skal dermed klares via anden løsning.

Pris:

Pris kan oplyses af Flexwood's forhandler.

