

<b>FLEXWOOD®</b> <b>Produktblad</b>		<b>Titel:</b> <b>Længdesamling</b> <b>Tekniske data</b>		<b>Afsnit:</b> <b>Bolte / Beslag</b> <b>Eksempel samling</b>
<b>Gyldig fra:</b> 29.08.2024	<b>Erstatter:</b> Udgave 1	<b>Udgave:</b> 2	<b>Udarb. / Godk.:</b> BR	<b>Side:</b> 1 af 1

## Længdesamling – eksempel samling

### Anvendelse:

Til længdesamling af bjælker over søjle eller anden understøtning.

### Montage:

Bjælker leveres færdigtildannet fra fabrik klar til oplægning.

Styredorne monteres i bjælke "A" og bjælke "B" stødes op imod styredorne indtil bjælker er stødt tæt sammen.

Fra fabrik er udført udfræsning (not) for evt. indlimet bolt fra søjle eller for limankre eller lignede til f.eks. murværk.

Beslag lægges i undersænkning på overside af bjælker og møtrik monteres på evt. indlimet bolt fra søjle eller lign.

2 stk. medleveret franske skruer monteres i overside bjælke.

Vederlagsplade over søjle/under bjælker afhængig af belastning anbefales.

Der medleveres løst fra fabrik.

1 stk. beslag 400x60x8 mm.

2 stk. franske skruer M12.

2 stk. styredorne.

### Tekniske data:

Korrosionsbeskyttelse af beslag = Varmforzinkning.

Franske skruer i kval. 4.6 – FZV.

Styredorne i FZB.

### Pris:

Pris kan oplyses af Flexwood's forhandler.

Sættet består af beslag, udfræsning, franske skruer, styredorne og not i bjælkeender for evt. bolt fra søjle eller lign.

Excl. bolt til søjle og evt. vederlagsplade over søjle.

